

Doporučení pro čištění výrobků Mehler Technologies®

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Interval čištění je třeba zvolit podle stupně znečištění.
- Znečištění by měla být odstraňována průběžně, abyste se vyhnuli škodám na materiálu.
- Materiál nelze čistit pomocnými nástroji, které by mohly poškodit povrchovou plochu (např. vysokotlaký čistič).
Místo toho je třeba použít hadřík, houbu nebo měkký kartáč.
- Měly by být používány výhradně doporučené čisticí prostředky.
- Čisticí prostředek používejte jen na povrstvené povrchové ploše materiálu a vyhněte se kontaktu s tkaninou.
- Textilní plochy skladujte jen v čistém a suchém stavu.

PROCES ČIŠTĚNÍ

1. Ulpělou špínu nejprve lehce oklepejte a materiál opláchněte čistou vodou.
2. Nastříkejte doporučený čisticí prostředek v uvedené koncentraci nebo naneste čistým hadříkem.
Množství zvolte podle stupně znečištění.
3. Čisticí prostředek nechte krátce (2–5 minut) působit a otřete hadříkem.
4. Zbytky nečistot a čisticího prostředku úplně opláchněte studenou nebo vlažnou vodou, abyste se vyhnuli zbarvení materiálů.
5. Materiál uskladněte až tehdy, pokud je čistý a úplně usušený.

DOPORUČENÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Zásadně nelze používat žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědlo ani silně alkalické čisticí prostředky.

- **UNGAPON** od společnosti Max Bail
→ Čisticí prostředek používejte koncentrovaný nebo zředěný s vodou v poměru 1:1.
- **TentClean Green** od společnosti Apco
→ Čisticí prostředek před použitím zředte vodou v poměru 1:1.
- **Wet & Forget Outdoor Ready-to-Use** od společnosti Wet and Forget Ltd
→ Čisticí prostředek zředte vodou v poměru 1:5.
- **Planenreiniger 2** od společnosti WIEDS ECOCHEM AG
→ Čisticí prostředek zředte vodou v poměru 1:5 až 1:20.
- **Jemný prací prostředek** (max. 5% mýdlový roztok)
→ Pro výrobky řady AIRTEX® a VALMEX® pacific
- **Prostředek na mytí rukou**

POKYNY

Společnost Mehler Technologies GmbH nepřebírá žádnou záruku za zde doporučené čisticí prostředky a jejich použití.

Na žádost jsou možné interní kontroly dalších čisticích prostředků.

Toto doporučení pro čištění se vztahuje pouze na ruční čištění. Škody, které vzniknou strojově, jsou vyloučeny ze záruky.

Zde zobrazená doporučení slouží výhradně k orientaci, při použití uvedených čisticích prostředků je třeba postupovat podle jejich návodu k použití.